


クラウドに登録されている定型文で手軽にスケジュール放送！

機能概要

- クラウドに登録されている定型文をブラウザで選択し、放送する日時、時刻、繰り返し回数をスケジュール設定することで、設定したスケジュール通りに自動放送が行えます。
- ユーザーで準備した音声データ(wavファイル,mp3ファイル等)を自由に定型文登録できます。
- 放送スケジュールは100件まで、音源も100件まで登録できます。
- 中央装置はクラウドサーバーを使用するため、自社サーバーを設置する必要ありません。年間使用料のみで放送が行えます。
- 専用タブレットからマイクによる個別放送・一斉放送が行えます。

システム構成例



スケジュール放送サービス ブラウザ画面例

≪放送管理画面≫

No.	有効/無効	開始日	終了日	開始時刻	終了時刻	放送間隔	放送場所	編集
1	有効	2022-08-01	2023-02-24	09:00	20:00	1	放送先01 放送先02 放送先03 放送先04	編集
2	有効	2022-07-01	2023-01-31	08:00	20:00	2	放送0 2	編集
3	無効	2022-11-04	2023-01-31	08:00	20:00	3	放送0 3	編集

≪音源アップロード画面≫

No.	放送メッセージ	コメント	編集
1	kneas	knesa ネットワーク放送サービス クラウド版 説明文	編集
2	放送0 2	放送0 2	編集
3	放送0 3	放送0 3	編集

≪スケジュール設定画面≫

有効/無効: 有効 無効

開始日: 2022/08/01 | 終了日: 2023/02/24 | 開始時刻: 09:00 | 終了時刻: 20:00 | 放送間隔: 1

放送メッセージ: [001] kneas

放送場所: 放送先01 放送先02 放送先03 放送先04 放送先05 放送先06 放送先07 放送先08 放送先09 放送先10

設定 閉じる

放送先選択 最大10ヶ所

≪音源設定画面≫

再生ボタン(試聴)

スポット音源: p000001_8.mp3

ファイルの選択 Kneas2.wav

放送メッセージ: kneas

コメント: knesa ネットワーク放送サービス クラウド版 説明文

設定 閉じる

手動放送サービス タブレット画面例

≪メイン画面≫

放送場所選択

スケジュール放送 ログイン画面遷移

再生ボタン

マイク音量の調整

マイク(肉声)放送 起動/終了

≪音声入力中画面≫

放送音声データ 設定

音量レベルメーター

定型文メッセージの放送

チャイムを鳴らす

* 仕様及び外観は予告なく変更することがあります。



株式会社 **カノノ製作所**

<http://kanno.co.jp>

事業所	郵便番号	所在地	電話番号	FAX番号	JR電話番号
本社	802-0022	福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号	(093)521-9531	(093)511-6470	(091)3111
九州営業所	802-0022	福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号	(093)521-9531	(093)521-9556	(091)3111
東京営業所	359-0001	埼玉県所沢市下富734	(04)2942-4177	(04)2943-0139	(053)7771
首都圏営業所	160-0023	東京都新宿区西新宿3丁目3-13 西新宿水間ビル3F	(03)6304-5801	(03)6304-5805	(070)2228
名古屋営業所	453-0015	愛知県名古屋市中村区椿町16-4 しらさぎビル5D	(052)459-3212	(052)459-3213	(020)1600
大阪営業所	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島7丁目4-17新大阪上野東洋ビル6F	(06)6889-5570	(06)6889-5573	(071)3336
金沢営業所	920-0031	石川県金沢市広岡1-5-23金沢第一ビル604	(076)221-5223	(076)221-5229	(050)4861
米子営業所	683-0043	鳥取県米子市末広町 181 第一ビル 3-C	(0859)33-3966	(TEL/FAX共用)	(085)3111
広島営業所	732-0056	広島県広島市東区上大須賀町9-14リバーフロント上大須賀202	(082)263-9126	(TEL/FAX共用)	(081)3899
北九州工場	800-0365	福岡県京都郡苅田町苅田3787-74	(093)436-2330	(093)436-2337	(091)3110